Фізичне підключення роутеру



Задня панель роутера для підключення

(LAN) роз'єми підключення абонентських пристроїв
(Сброс) – скидання до заводських налаштувань
(WAN) – роз'єм для кабелю інтернету

(Питание) – живлення роутеру

Нижня сторона роутера

На нижній стороні роутеру є заводська наліпка, на якій базові налаштування та інформація стосовно моделі та стандартних налаштувань роутеру.



Model No.: модель роутеру

Power: параметри живлення роутеру

Default Access: веб-адреса та дані входу до налаштувань

- адреса, котру вводять в адресну строку браузеру



- username(логін)

- password(пароль)

S/N: серійний номер пристрою

МАС: фізична адреса пристрою

Wireless Password(PIN) – 8-ми значне число, яке є стандартним паролем від вашої мережі(не налаштованого роутеру)

Програмне налаштування роутеру

Щоб виконати налаштування вашого роутеру, потрібно зайти через браузер(телефону або комп'ютеру) по спеціальному посиланню, по якому знаходяться налаштування роутеру.

Важливо!

Для налаштування потрібно, щоб пристрій(смартфон або комп'ютер) був під'єднаний до WiFi роутеру, або кабелем від роутеру до ноутбуку/ПК

Також потрібно повністю вручну вводити адресу роутеру, і не обирати автоматично запропоновані варіанти від браузера(пошук Google)

<u>Неправильно</u>

- G 192.168.o
- Q 192.168.0 Поиск Google
- Q 192.168.o**.1**



3 192.168.0.1

Перший крок.

Відкриваємо браузер, та за посиланням (192.168.31.1), або за посиланням на зворотній стороні роутеру переходимо до внутрішніх налаштувань роутеру

Новая вкладка Х			X
$\leftarrow \rightarrow \mathbf{C}$ 🗋 192.168.0.1			:
Сервисы Добавляйте на эту панель закладки, к к	эторым хотите иметь быстрый доступ. Импортировать закладки		
	ודעיו d	Картинки	 *
Введите поисковы	Необходима авторизация Для доступа к домену http://192.168.0.1 необходимо указать имя пользователя и пароль. Подключение к веб-сайту не защищено Имя пользователя: Пароль: Вход Отмена		

При запиті імені користувача(логіну) та паролю вводимо

admin

admin

або ж дані з наліпки на роутері

Другий крок.

Ми потрапили в налаштування роутеру.

Підключення до роутеру Хіаоті з ноутбуку чи ПК

Спочатку роутер створює відкриту мережу *Хіаоті*. Під'єднайтесь до неї з ПК, ноутбуку чи планшету, наберіть <u>mifiwi.com(або 192.168.31.1)</u> в адресній строці вашого браузеру



Тепер зробимо наступне

1. Прийміть умови договору з *Хіаоті* і натисніть «Далі».



2. Назначте ім'я Wi-Fi та пароль від роутеру (та від його ж бездротової мережі).



3. Тут знову пропонується об'єднати пароль роутеру з паролем від Wi-Fi. Натисніть «*Продовэнсити»*, увівши свої параметри.



4. Зачекайте 1-2 хв — роутер завантажить модуль Wi-Fi та буде готовий до налаштування интернету.



Роутер готовий до подальшої роботи.

🦟 🖁	QUA(work) ащищено			
GG X 3. Bi	iaomi_E8DB ащищено ведите ключ безог	асности сет	и	
Bi	ы также можете по юпку на маршруті Далее	одключиться изаторе. Отмен	, нажав Ia	
Сетевь	е параметры			
Cassiopei	чу- Режим «В самолете»	■ 4» 🗊	15:12	